


- CZ** Lapač hmyzu
- SK** Lapač hmyzu
- ENG** Insect killer
- D** Insektenvernichter
- PL** Owadobójca
- H** Rovargyilkos
- SLO** Ubijalec žuželk
- HR** Ubojica insekata
- RO** Ucigaș de insecte
- LV** Vabzdziņu naikinotājs
- LT** Kukaiņu iznūcinātājs
- EST** Putukatõrje
- BG** Убиец на насекоми

„PLUM“

Art. No. 13187



Technical data / Technické údaje / Technische Daten / Dane techniczne / Műszaki adatok / Tehnični podatki / Tehnički podaci Date tehnicne / Techniniai duomenys / Tehniskie dati / Tehnilised andmed / Технически данни	
Přikon osvětlení / Výkon osvetlenia / Illumination power / Leistung der Beleuchtung / Zasilanie oświetlenia / Világítási teljesítmény / Moč razsvetljave / Snaga rasvjete / Puterea de iluminare / Apšvietimo galia / Apgaismes jauda / Valgustusvõimsus / Мощност осветлението	2 W
Přikon lapače / Prikon pasce / Insect killer power / Trap-Leistungsaufnahme / Wejście zasilania odłowni / Csapda tápellátás / Vhodna moč / Snaga hvatača / Intrarea / Gaudyklės maitinimo įvadas / Trapa ieejas jauda / Trap toite sisend / Вход за захранване	5 W
Napětí miřžky lapače / Sietové napätie pasce / Grid Voltage / Spannung des Ableiternetzes / Napięcie sieciowe pulapki / Csapda hálózati / feszültség / Napetost omrežja pasti / Napon mreže hvatača / Tensiunea / de rețea a carcasei / Gaudyklės tinklo įtampa / Trapa tīkla spriegums / Trap võrgu pinge / Напрежение на мрежата на капана	700 V
Materiál / Materiál / Material / Material / Anyag / Material / Materijal / Medžiaga / Materiāls / Materjal / Материал	ABS plastic, Silicon
Baterie / Batéria / Battery / Batterie / Akkumulátor / Baterija / Akumulātorius / Akumulators / Aku / Батерия	Li-ion 1800 mAh / 3x AAA
LED osvětlení / LED osvetlenie / LED illumination / LED-Beleuchtung / Ošvietlenie LED / LED világítás / Osvetlitev LED / LED osvjetljenje / Iluminat cu LED-uri / LED apšvietimas / LED apgaismojums / LED-valgustus / LED осветление	SMD 2835
Světelný tok / Svetelný tok / Light output / Beleuchtungsstärke / Strumień świetlny / Fényáram / Svetlobni tok / Svetlosni tok / Flux luminos / Šviesos srautas / Gaismas plūsmā / Valgusvoog / Светлинен поток	100 lm
Stupeň krytí / Stupeň ochrany / Ingress protection / Schutz gegen Eindringen / Ochrona przed wnikaniem / Behatolás elleni védelem / Zaščita pred vdorom / Zaštita od prodora / Protecție împotriva pătrunderii / Apsauga nuo siskverbimo / Aizsardzība pret iekļūšanu / Sisserpāsūkaišs / Защита от проникване	IPX4
Nabíjení / Nabijanie / Power supply / Aufladen / Ładowanie / Töltés / Polnjenje / Punjenje / Incărcare / krovimas / Uzlāde / Laadimine / Заряджәне	USB 5V
Model / Modell / Modelis / Model / Модел	DYT-Y30
Výrobce / Výrobce / Producer / Produzent / Producent / Gyártó / Producent / Proizvodač / Producător / Gamintojas / Ražotājs / Tootja / Производител	NINGBO KINVEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, China



CZ

POPIS ZAŘIŽENÍ:

Lampička s elektronickým lapačem hmyzu, který využívá světlo s ultra fialovými paprsky které efektivně lákají létavý hmyz (např. mouchy, mýry, moly, komáry a další). Hmyz je po kontaktu s kovovou sítí pod vysokým napětím zahuben elektrickým proudem. Přístroj k hubení nevyužívá žádných chemických látek, pracuje bez zápachu a bez znečištění. Přístroj je vhodný pro použití doma, na zahradě, v kempu, ale i v restauracích a kantýnách, kancelářích, nemocnicích atd. Přístroj lze postavit na stůl, nebo zavěsit za výkopný háček.

POUŽITÍ: Lapač je uveden do provozu dotykovými tlačítky, jedno tlačítko zapíná lampičku a druhé tlačítko lapač. Obě funkce mohou být zapnuté zároveň. Napájení zařízení je řešeno vestavěným Li-ion akumulátorem, který lze dobít pomocí přiloženého micro USB kabelu. Vybíté zařízení je mžné provozovat na 3x AAA baterie v horní části. Lapací účinek bude výrazně výkonnější v tmavších prostředích a zejména v noci. Čištění je prováděno při vypnutém zařízení, pomocí přiloženého kartáčku. Striktně dodržujte bezpečnostní pokyny!

VAROVÁNÍ: Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní elektrické mřížky zařízení. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Do přístroje nevkładejte žádné cizí, zejména kovové předměty. Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte že je zařízení v pořádku. Přístroj umístěte na místo, kde bude z dosahu dětí. Lapač hmyzu nesmí být používán v garážích, stájích a na podobných místech. Přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo lidmi s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim bude poskytnut bezpečný dohled při používání přístroje, nebo jim byly podány instrukce, jak s přístrojem bezpečně zacházet tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Děti se nesmí pokoušet o čištění ani údržbu přístroje, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby. Přístroj i při nabíjení držte z dosahu dětí mladších 8 let. Ujistěte se, že děti si nehrají s přístrojem. Přístroj držte z dosahu hořlavín. Pravidelně s přístroje vyklepejte, očistěte nashromážděný mrtvý hmyz. Doporučujeme čistit přístroj jednou měsíčně, nebo pokud je to nutné častěji. Přístroj čistěte pouze ve vypnutém stavu.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled při používání, nebo instrukce o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Nebezpečné napětí!

POKYNY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE: Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez elektrických součástek.

SK

OPIS ZARIADENIA:

Lampa s elektronickým lapačom hmyzu, ktorý využíva svetlo s ultrafialovými lúčmi na účinné prilákanie lietajúceho hmyzu (napr. múch, mólí, mol, komárov a iných). Hmyz je pri kontakte s kovovou sieťou pod vysokým napätím usmrtený elektrickým prúdom. Prístroj nepoužíva na vyhubyenie žiadne chemické látky, funguje bez zápachu a bez znečistenia. Prístroj je vhodný na použitie v domácnosti, na záhrade, v kempu, ale aj v reštauráciách a jedálňach, kanceláriách, nemocniciach atď. Prístroj je možné umiestniť na stôl alebo zavesiť pomocou závesného háčika.

POUŽITIE: Lapač sa uvádza do prevádzky pomocou dotykových tlačidiel, pričom jedným tlačidlom sa zapína lampa a druhým tlačidlom sa zapína lapač. Obe funkcie možno zapnúť súčasne. Zariadenie je napájané vstavanou lítium-iónovou batériou, ktorú možno dobíjať pomocou priloženého kábla micro USB. Po vybití môže zariadenie fungovať na 3x AAA batérie v hornej časti. Účinnosť zachytávania bude výrazne silnejšia v tmavšom prostredí a najmä v noci. Čistenie sa vykonáva pri vypnutom zariadení pomocou priloženej kefy. Dôsledne dodržiavajte bezpečnostné pokyny!

VAROVANIE: Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútornej elektrickej siete zari-

adenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Do zariadenia nevkładajte žiadne cudzie predmety, najmä kovové. Pred uvedením zariadenia do prevádzky zkontrolujte, či je zariadenie v dobrom technickom stave. Zariadenie umiestnite na miesto mimo dosahu detí. Lapač hmyzu sa nesmie používať v garážach, stajniach alebo na podobných miestach. Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými mentálnymi, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pri používaní prístroja pod bezpečným dohľadom alebo ak dostanú pokyny, ako s prístrojom bezpečne zaobchádzať, aby si nespôsobili zranenie. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti sa nesmú pokúšať o čistenie alebo údržbu prístroja, ak nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby. Prístroj uchovávejte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, a to aj počas nabíjania. Dbajte na to, aby sa deti so zariadením nehrali. Prístroj uchovávejte mimo dosahu horľavých látok. Zariadenie pravidelne vyčistíte, čistíte od nahromadeného mŕtveho hmyzu. Odporúčame čistiť zariadenie raz za mesiac, prípadne častejšie. Prístroj čistite len vtedy, keď je vypnutý.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými mentálnymi, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad pri používaní alebo ich nepoučila o používaní. Nebezpečné napätie!

POKYNY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZNEŠKODNENIE: Elektrické zariadenie by sa nemalo likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Podľa smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ/OEEZ) a súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov sa elektroodpad musí separovať a recyklovať. Recyklácia ako alternatíva k likvidácii: vlastník elektrického zariadenia je povinný odevzdať zariadenie na zberné miesto alebo zabezpečiť jeho riadnu recykláciu. Elektroodpad sa môže likvidovať na zbernom mieste prevádzkovanom v súlade s platnými vnútroštátnymi smernicami o odpadoch. Toto sa nevzťahuje na príslušenstvo bez elektrických komponentov.

ENG

DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT:

A lamp with an electronic insect trap that uses light with ultra violet rays to effectively attract flying insects (e.g. flies, moths, moths, mosquitoes and more). Insects are electrocuted upon contact with the high voltage metal mesh. The device does not use any chemical substances for extermination, works without odor and without pollution. The device is suitable for use at home, in the garden, at the campsite, but also in restaurants and canteens, offices, hospitals, etc. The device can be placed on a table or hung by a hinged hook.

USE: The trap is put into operation by touch buttons, one button switches on the lamp and the other button switches on the trap. Both functions can be switched on at the same time. The device is powered by a built-in Li-ion battery, which can be recharged using the included micro USB cable. When discharged, the device can be operated on the 3x AAA batteries in the top. The trapping effect will be significantly more powerful in darker environments and especially at night. Cleaning is carried out with the device switched off, using the included brush. Strictly follow the safety instructions!

WARNING: High voltage! Do not touch the internal electrical grid of the device. Children must not play with the device. Do not insert any foreign objects, especially metal objects, into the device. Before putting the device into operation, check that the device is in good working order. Place the appliance in a place out of the reach of children. The insect trap must not be used in garages, stables or similar places. The device may only be used by children over 8 years of age and persons with reduced mental, sensory or intellectual capacity, or people with a lack of experience and knowledge, if they are safely supervised in the use of the device or given instructions on how to handle the device safely so that they do not cause injury. Children must not play with the apparatus. Children must not attempt to clean or maintain the appliance unless supervised by a responsible person. Keep the device out of the reach of children under 8 years of age, even when charging. Make sure that children do not play with the device. Keep the device away from flammable substances. Periodically shake out the device, clean the accumulated dead insects. We recommend cleaning the unit once a month, or more often if necessary. Clean the appliance only when it is switched off.

WARNING: This appliance must not be used by persons (including children) with impaired mental, sensory, or intellectual abilities, or with a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision in use or instruction in use by a person responsible for their safety. Dangerous voltage!

INSTRUCTIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

DISPOSAL: Electrical equipment should not be disposed of with municipal waste. According to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE/WEEE) and related national legislation, electrical waste must be separated and recycled. Recycling as an alternative to disposal: the owner of the electrical equipment is obliged to take the equipment to a collection point or ensure that it is properly recycled. E-waste may be disposed of at a waste collection point operated in accordance with the applicable national waste directives. This does not apply to accessories without electrical components.

D

BESCHREIBUNG DES GERÄTS:

Eine Lampe mit einer elektronischen Insektenfalle, die Licht mit ultravioletten Strahlen verwendet, um fliegende Insekten (z. B. Fliegen, Motten, Mücken und mehr) effektiv anzulocken. Die Insekten werden bei Kontakt mit dem Hochspannungsmetalnetz durch einen Stromschlag getötet. Das Gerät verwendet keine chemischen Substanzen zur Vernichtung, arbeitet geruchsneutral und ohne Verschmutzung. Das Gerät ist für den Einsatz zu Hause, im Garten, auf dem Campingplatz, aber auch in Restaurants und Kantinen, Büros, Krankenhäusern usw. geeignet. Das Gerät kann auf einen Tisch gestellt oder an einem aufklappbaren Haken aufgehängt werden.

BENUTZUNG: Die Falle wird durch Berührungstasten in Betrieb genommen, wobei eine Taste die Lampe und die andere Taste die Falle einschaltet. Beide Funktionen können gleichzeitig eingeschaltet werden. Das Gerät wird durch einen eingebauten Li-Ionen-Akku betrieben, der mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel aufgeladen werden kann. Im entladenen Zustand kann das Gerät mit den 3 AAA-Batterien im Deckel betrieben werden. Der Fangeffekt ist in dunkleren Umgebungen und vor allem nachts deutlich stärker. Die Reinigung erfolgt bei ausgeschaltetem Gerät und mit der mitgelieferten Bürste. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

WARNUNG: Hochspannung! Berühren Sie nicht das interne Stromnetz des Geräts.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Führen Sie keine Fremdkörper, insbesondere keine Metallgegenstände, in das Gerät ein. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der für Kinder unerreichbar ist. Die Insektenfalle darf nicht in Garagen, Ställen oder ähnlichen Räumen verwendet werden. Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter geistiger, sensorischer oder intellektueller Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen nur dann benutzt werden, wenn sie bei der Benutzung des Geräts sicher beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Handhabung des Geräts erhalten, damit sie keine Verletzungen verursachen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht versuchen, das Gerät zu reinigen oder zu warten, wenn sie nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf, auch während des Aufladens. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät von brennbaren Stoffen fern. Schütteln Sie das Gerät regelmäßig aus und entfernen Sie die angesammelten toten Insekten. Wir empfehlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen, bei Bedarf auch öfter. Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet ist.

WARNUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter geistiger, sensorischer oder intellektueller Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden bei der Benutzung beaufsichtigt oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen. Gefährliche Spannung!

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

ENTSÖRGUNG: Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE/WEEE) und den entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften muss Elektroschrott getrennt und recycelt werden. Recycling als Alternative zur Entsorgung: Der Besitzer des Elektrogeräts ist verpflichtet, das Gerät zu einer Sammelstelle zu bringen oder dafür zu sorgen,

das es ordnungsgemäß recycelt wird. Elektroschrott kann bei einer Abfallsammelstelle entsorgt werden, die gemäß den geltenden nationalen Abfallrichtlinien betrieben wird. Dies gilt nicht für Zubehör ohne elektrische Bauteile.

PL

OPIS URZĄDZENIA:

Lampa z elektroniczną pułapką na owady, która wykorzystuje światło z promieniami ultrafioletowymi, aby skutecznie przyciągać owady latające (np. muchy, ćmy, mole, komary i inne). Otwarcie sąsiednich prądów w kontakcie z metalową siatką pod wysokim napięciem. Urządzenie nie wykorzystuje żadnych substancji chemicznych do eksterminacji, działa bezzapachowo i bez zanieczyszczeń. Urządzenie nadaje się do użytku w domu, w ogrodzie, na kempingu, ale także w restauracjach i stołówkach, biurach, szpitalach itp. Urządzenie można umieścić na stole lub zawiesić na haku.

UŻYTKOWANIE: Pułapka jest uruchamiana za pomocą przycisków dotykowych, jeden przycisk włącza lampę, a drugi przycisk włącza pułapkę. Obie funkcje mogą być włączone jednocześnie. Urządzenie zasilane jest wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, który można ładować za pomocą dołączonego kabla micro USB. Po rozładowaniu urządzenie może być zasilane bateriami 3x AAA znajdującymi się w górnej części. Efekt wychwytywania będzie znacznie silniejszy w ciemniejszym otoczeniu, a zwłaszcza w nocy. Czyszczenie odbywa się przy wyłączonym urządzeniu, przy użyciu dołączonej szczotki. Należy ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!

OSTRZEŻENIE: Wysokie napięcie! Nie wolno dotykać wewnętrznej sieci elektrycznej urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów, zwłaszcza metalowych. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie technicznym. Urządzenie należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pułapka na owady nie może być używana w garażach, stajniach lub podobnych miejscach. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych lub intelektualnych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod warunkiem, że będą one bezpiecznie nadzorowane podczas korzystania z urządzenia lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem, aby nie spowodować obrażeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą podejmować prób czyszczenia lub konserwacji urządzenia, chyba że pod nadzorem odpowiedzialnej osoby. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat, nawet podczas ładowania. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie należy przechowywać z dala od substancji łatwopalnych. Należy okresowo wytrząsać urządzenie i czyścić je z nagromadzonych martwych owadów. Zalecamy czyszczenie urządzenia raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby. Urządzenie należy czyścić tylko wtedy, gdy jest wyłączone.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych lub intelektualnych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poustronowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Niebezpieczne napięcie!

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

UTYLIZACJA: Urządzenia elektryczne nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/WEEE) oraz powiązanymi przepisami krajowymi, odpady elektryczne muszą być segregowane i poddawane recyklingowi. Recykling jako alternatywa dla utylizacji: właściwi sprzętu elektrycznego jest zobowiązany do oddania sprzętu do punktu zbiórki lub zapewnienia jego właściwego recyklingu. E-odpady mogą być utylizowane w punkcie zbiórki odpadów działającym zgodnie z obowiązującymi krajowymi dyrektywami dotyczącymi odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów bez komponentów elektrycznych.

H

ABERENDEZÉS LEÍRÁSA:

A lámpa elektronikus rovarcsapdával rendelkezik, amely ultraibolya sugarakal ellátott fényt használ a repülő rovarok (pl. legyek, lepkék, molylepkek, szúnyogok stb.) hatékony vonzására. A rovarok a nagyfeszültségű fémháló-

val érintezve áramütést kapnak. A készülék nem használ kémiai anyagokat az írtáshoz, szag és környezetszennyezés nélkül működik. A készülék alkalmas otthoni, kerti, kempingbeli használatra, de éttermekben és étkezdékben, irodákban, kórházakban stb. is. A készüléket asztalra lehet helyezni vagy csuklós kampóra akasztható.

HASZNÁLAT: A csapda üzembe helyezésére érintőgombokkal történik, az egyik gomb bekapcsolja a lámpát, a másik gomb pedig a csapdát. Mindkét funkció egyszerre is bekapcsolható. A készüléket beépített Li-ion akkumulátor táplálja, amely a mellékelt mikro USB kábel segítségével tölthető. Ha lemerült, a készülék a tetején található 3x AAA elemmel működethető. A csapdázó hatás sötétben környezetben és különösen éjszaka lényegesen erőteljesebb lesz. A tisztítás a készülék kikapcsolás állapotában, a mellékelt kefével történik. Szigorúan tartsa be a biztonsági utasításokat!

FIGYELMEZTETÉS: Magas feszültség! Ne érintse meg a készülék belső elektromos hálózatát. Gyermeknek nem játszhatnak a készülékkel.

Ne helyezzen idegen tárgyakat, különösen fémtárgyakat a készülékbe. A készülék üzembe helyezésére előtt ellenőrizze a készülék működőképességét. A készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen helyezze el. A rovarcsapdát nem szabad garázsban, istállóban vagy hasonló helyen használni. A készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent szeméi, érzékszervi vagy értelmi képességgű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, ha a készülék használata során biztonságos felügyeletet kapnak, vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos kezelésére vonatkozóan, hogy ne okozzanak sérülést. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek csak felelős személy felügyelete mellett próbálkozhatnak a készülék tisztításával vagy karbantatásával. Tartsa a készülékét 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen, még töltés közben is. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem játszanak a készülékkel. Tartsa a készüléket gyűlékony anyagoktól távol. Rendszeresen rázza ki a készüléket, tisztítsa meg a felhalmozódott elhalt rovarokat. Javasoljuk, hogy havonta egyszer, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a készüléket. A készüléket csak kikapcsolás állapotban tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a használat során felügyeletet kapnak, vagy a biztonságukért felelős személy utasította őket a használatra. Veszélyes feszültség!

KÖRNYEZETVÉDELMI UTASÍTÁSOK

ÁRTALMOSÍTÁS: Az elektromos berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv (WEEE/WEEE) és a kapcsolódó nemzeti jogszabályok szerint az elektromos hulladékok szét kell választani és újra kell hasznosítani. Újrahasznosítás az ártalmatlanítás alternatívájaként: az elektromos berendezés tulajdonosa köteles a berendezést gyűjtőhelyre vinni vagy gondoskodni annak megfelelő újrahazsótásáról. Az elektromos hulladékok a vonatkozó nemzeti hulladékirányelveknek megfelelően működtetett hulladékgyűjtő ponton lehet ártalmatlanítani. Ez nem vonatkozik az elektromos alkatrészeket nem tartalmazó tartozékokra.

SLC

OPIS OPREME:

Svetiljka s elektroničkim pastjo za žuželke, ki s svetlobo z ultravijoličnimi žarku učinkovito privlačja letéče žuželke (npr. muhe, molje, komarje in druge). Ob stiku z visokonapetostno kovinsko mrežo se žuželke ubijajo z električnim tokom. Naprava za iztřebljanje ne uporablja nobenih kemičnih snovi, deluje brez vonja in brez onesnaževanja. Naprava je primerna za uporabo doma, na vrtu, v kampu, pa tudi v restavracijah in menzah, pisarnah, bolnišnicah itd. Napravo lahko postavite na mizo ali jo obesite s kavljem na tečajih.

UPORABA: Past se sproži z gumbi na dotik, pri čemer en gumb vklopi svetilko, drugi pa past. Ob funkciji se lahko vklopi hkrati. Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko napolnite s priloženim kablom mikro USB. Ko je naprava izpraznjena, lahko deluje na 3x AAA baterije v zgornjem delu. Učinek lovljenja bo bistveno močnejši v temnejših okolišjih in zlasti ponoči. Čiščenje opravite pri izklopljeni napravi s priloženo krtačko. Dosledno upoštevajte varnostna navodila!

OPOZORILO: Visoka napetost! Ne dotikajte se notranjega električnega omrežja naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. V napravo ne vstavljajte

nobenih tujih predmetov, zlasti ne kovinskih. Pred začetkom delovanja naprave preverite, ali je naprava v dobrem stanju. Napravo postavite na mesto, ki je nedosegljivo otrokom. Lovilca žuželk ne smete uporabljati v garažah, hlevih in podobnih prostorih. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi duševnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali osebe s pomankanjem izkušnje in znanja, če so pri uporabi naprave pod varnim nadzorom ali če dobijo navodila za varno ravnanje z napravo, da ne povzročijo poškodb. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo poskušati čistiti ali vzdrževati aparata, razen pod nadzorom odgovorne osebe. Napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, tudi med polnjenjem. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Napravo hranite stran od vnetljivih snovi. Napravo občasno pretestite in očistite nakopičene mrve žuželke. Priporočamo, da napravo očistite enkrat na mesec, po potrebi pa tudi pogosteje. Napravo čistite le, ko je izklopljena.

OPOZORILO: Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi duševnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali s pomankanjem izkušnje in znanja, razen če jih je pri uporabi nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nevama napetost!

NAVODILA ZA VARSTVO OKOLJA

ODSTRANJEVANJE: Električne opreme ne smete odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. V skladu z Direktivo 2002/96/ES o odpadni elektronični in elektronski opremi (OEEO/OEEO) in z njo povezano nacionalno zakonodajo je treba električne odpadke ločevati in reciklirati. Recikliranje kot alternativa odlaganju: lastnik električne opreme mora opremo odpeljati na zbirno mesto ali zagotoviti njeno ustrezno recikliranje. E-opadke lahko odložite na zbirnem mestu, ki deluje v skladu z javnimi nacionalnimi direktivami o odpadkih. To ne velja za dodatno opremo brez električnega komponent.

HR

OPIS UREDAJA:

Svetiljka s elektroničkim hvatačem insekata koja koristi svjetlo s ultraljubičastim zrakama koje učinkovito privlače letéce insekte (npr. muhe, moljce, moljce, komarce i druge). Insekti se ubijaju električnom strujom nakon kontakta s visokonapetostnom metalnom mrežom. Determinator ne koristi nikakve kemikalije, radi bez mirisa i bez zagađenja. Uredaj je pogodan za korištenje kod kuće, u vrtu, kampu, ali u restoranima i kantineama, uređima, bolnicama itd. Uredaj se može postaviti na stol ili objesiti na kuku sa šarkama.

UPORABA: Zamka se pokreće tipkama na dođir, jedna tipka pali lampu, a druga tipka zamku. Obje funkcije mogu se uključiti istovremeno. Uredaj se napaja pomoću ugrađene Li-ion baterije koja se može puniti pomoću priloženog mikro USB kabela. Ispraznjeni uredaj može raditi na 3x AAA baterije u gornjem dijelu. Učinak zamke bit će znatno snažniji u tamnijim okruženjima, a posebno noću. Čišćenje se provodi s isključivim uredajem, pomoću priložene četke. Strogo se pridržavajte sigurnosnih uputa!

OPOZORENJE: Visoki napon! Ne dirajte unutarnju električnu mrežu uredaja. Djeca se ne smiju igrati s uredajem. U uredaj nemojte stavljati strane predmete, posebno metalne. Prije puštanja uredaja u rad provjerite je li uredaj ispravan. Postavite uredaj na mjesto gdje će biti izvan dohvata djece. Hvatač insekata ne smije se koristiti u garažama, stajama i sličnim mjestima. Uredaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s smanjenih mentalnih, osjetljivih i mentalnih sposobnosti, te osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako im je osiguran siguran nadzor tijekom korištenja uredaja, odnosno ako dobili upute o tome kako sigurno rukovati uredajem kako biste izbjegli ozljede. Djeca se ne smiju igrati s uredajem. Djeca ne smiju pokušavati čistiti ili održavati uredaj osim ako nisu pod nadzorom odgovorne osobe. Držite uredaj izvan dohvata djece mlađe od 8 godina čak i tijekom punjenja. Pazite da se djeca ne igraju s uredajem. Držite uredaj dalje od zapaljivih materijala. Redovito nokautirajte uredaj, očistite nakupljene mrtve insekte. Preporučamo čišćenje uredaja jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Čistite uredaj samo kada je isključeno.

OPOZORENJE: Ovaj uredaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su ih uputili u uporabu. Opasan napon!

UPUTE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

ODLAGANJE: Električni uredaji ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

U skladu s Direktivom 2002/96/EC o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE / WEEE) i povezanim nacionalnim zakonodavstvom, električni otpad mora se odvojiti i reciklirati. Recikliranje kao alternativa zbrinjavanju: vlasnik električne opreme dužan je predati opremu na sabirno mjesto ili osigurati njezino pravilno recikliranje. Električni otpad može se odložiti na mjesto za prikupljanje otpada koje radi u skladu s primjenjivim nacionalnim smjernicama za otpad. Ovo se ne odnosi na pribor bez električnih komponenti.

RO DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI:

O lampă cu o capcană electronică pentru insecte care utilizează lumina cu raze ultraviolete pentru a atrage eficient insectele zburătoare (de exemplu, muște, molii, moli, țânțari și altele). Insectele sunt electrocutate la contactul cu plasa metalică de înaltă tensiune. Dispozitivul nu folosește substanțe chimice pentru exterminare, funcționează fără miros și fără poluare. Dispozitivul este potrivit pentru utilizare acasă, în grădină, în camping, dar și în restaurante și cantine, birouri, spitale etc. Dispozitivul poate fi așezat pe o masă sau altărat de un cârlig cu balala.

UTILIZARE: Capcana este pusă în funcțiune prin butoane tactile, un buton aprinde lampa și celălalt buton aprinde capcana. Ambele funcții pot fi pornite în același timp. Dispozitivul este alimentat de o baterie Li-Ion încorporată, care poate fi reîncărcată cu ajutorul cablului micro USB inclus. Atunci când este descărcat, dispozitivul poate funcționa cu ajutorul celor 3x baterii AAA din partea superioară. Efectul de capturare va fi semnificativ mai puternic în mediile mai întunecate și mai ales pe timp de noapte. Curățarea se realizează cu dispozitivul oprit, cu ajutorul periei incluse. Respectați cu strictețe instrucțiunile de siguranță!

AVERTISMENT: Tensiune ridicată! Nu atingeți rețeaua electrică internă a dispozitivului. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Nu introduceți obiecte străine, în special obiecte metalice, în dispozitiv. Înainte de a pune dispozitivul în funcțiune, verificați dacă acesta este în stare bună de funcționare. Așezați aparatul într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor. Capcana pentru insecte nu trebuie utilizată în garaje, grajduri sau locuri similare. Aparatul poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități mentale, senzoriale sau intelectuale reduse, sau de persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate în siguranță în utilizarea aparatului sau dacă li se dau instrucțiuni privind modul de manipulare a aparatului în condiții de siguranță, astfel încât să nu provoace răni. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să încerce să curețe sau să întrețină aparatul decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă. Țineți aparatul departe de raza de acțiune a copiilor cu vârsta sub 8 ani, chiar și atunci când este încărcat. Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul. Păstrați aparatul departe de substanțe inflamabile. Scuturați periodic aparatul, curățați insectele moarte acumulate. Vă recomandăm să curățați aparatul o dată pe lună, sau mai des dacă este necesar. Curățați aparatul numai atunci când acesta este oprit.

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități mentale, senzoriale sau intelectuale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate în utilizare sau instruite în utilizare de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Tensiune periculoasă!

INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

ELIMINARE: Echipamentul electric nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. În conformitate cu Directiva 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE/WEEE) și cu legislația națională aferentă, deșeurile electrice trebuie separate și reciclate. Reciclarea ca alternativă la eliminare: proprietarul echipamentului electric este obligat să ducă echipamentul la un punct de colectare sau să se asigure că acesta este reciclat în mod corespunzător. Deșeurile electrice pot fi eliminate la un punct de colectare a deșeurilor operat în conformitate cu directivele naționale aplicabile privind deșeurile. Acest lucru nu se aplică accesoriilor fără componente electrice.

LV IĀRANGOS APRAŠYMAS:

Lampa su elektrone vabzdžių gaudykle, kuri, naudodama ultravioletinių spindulių šviesą, veiksmingai pritraukia skraidančius vabzdžius (pvz., muses, kandis, kandis, uodus ir kt.). Vabzdžiai, prisilietę prie aukštos įtampos metali-

nio tinklelio, žūsta nuo elektros srovės. Prietaisas nenaudoja jokių cheminių medžiagų naikinimui, veikia be kvapo ir netešia aplinkos. Prietaisas tinka naudoti namuose, sode, kempinge, taip pat restoranuose ir valgyklose, biuruose, ligoninėse ir kt. Prietaisą galima pastatyti ant stalo arba pakabinti ant pakabinamo kabliuko.

NAUDOJIMAS: gaudyklė įjungama lietimui jautriais mygtukais, vienas mygtukas įjungia lemputę, o kitas - gaudyklę. Abi funkcijos galima įjungti vienu metu. Prietaisą galima įmontuoti ant lėičio jonų akumuliatorių, kurį galima įkrauti naudojant pridėdamą mikro USB laidą. Išsikrovęs prietaisas gali veikti naudojant viršuje esančias 3x AAA tipo baterijas. Gaudymo efektas bus gerokai stipresnis tamsesnėje aplinkoje ir ypač naktį. Valymas atliekamas išjungus prietaisą, naudojant pridėdamą šepetėlį. Griežtai laikykitės saugos instrukcijų!

ĮSPĖJIMAS: aukšta įtampa! Nelieskite vidinio prietaiso elektros tinklo. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Nekiškite į prietaisą jokių pašalinių daiktų, ypač metalinių. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, patikrinkite, ar prietaisas yra tvarkingas. Pastatykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vabzdžių gaudyklės negalima naudoti garazuose, arklidėse ar panašiose vietose. Prietaisą gali naudoti tik vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių protiniai, jutiminiai ar intelektualiniai gebėjimai yra rabi, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie saugiai prižiūrimi naudojant prietaisą arba jiems pateikiami nurodymai, kaip saugiai elgtis su prietaisu, kad jie nesusižeistų. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturi bandyti valyti ar prižiūrėti prietaiso, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo. Laikykitės prietaisą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, net kai jis įkraunamas. Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Laikykitės prietaisą atokiau nuo degių medžiagų. Periodiškai pakratykite prietaisą, išvalykite susikaupusius negyvus vabzdžius. Rekomenduojame prietaisą valyti kartą per mėnesį arba, jei reikia, dažniau. Prietaisą valykite tik tada, kai jis yra išjungtas.

ĮSPĖJIMAS: šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių protiniai, jutiminiai ar intelektualiniai gebėjimai yra sutrikę arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoja, kaip naudotis prietaisu. Pavojainga įtampa!

APLINKOSAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮŠMETIMAS: Elektros įrangą negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Pagal Direktivą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE/WEEE) ir susijusių nacionalinių teisės aktus elektros atliekos turi būti rūšiuojamos ir perdirbamos. Perdirbimas kaip alternatyva šalinimui: elektros įrangos savininkas privalo nuvežti įrangą į surinkimo punktą arba užtikrinti, kad ji būtų tinkamai perdirbta. Elektros atliekos gali būti šalinamos atliekų surinkimo punktuose, veikiančiuose pagal galiojančias nacionalines atliekų direktyvas. Ši nuostata netaikoma priėmams be elektrinių komponentų.

LV IEKĀRTAS APRAKSTS:

lampa ar elektronisku kukaiņu slazdu, kas izmanto gaismu ar ultravioletajiem stariem, lai efektīvi pievilinātu lidojošus kukaiņus (piemēram, mušas, vārmašas, odus, odus un citus). Kukaiņi tiek nogalināti ar elektrību, saskaroties ar augstsprieguma metāla sietu. Ierīce iznīcināšanai neizmanto ķīmiskas vielas, darbojas bez smakas un bez piesārņojuma. Ierīce ir piemērota lietošanai mājās, dārzā, kempingā, kā arī restorānos un ēdnīcās, birojos, slimnīcās utt. Ierīci var novietot uz galda vai piekārt ar eņģes āķi.

IZMANTOŠANA: slazds tiek iedarbināts ar skārienpogas palīdzību, viena poga ieslēdz lampu, bet otra poga ieslēdz slazdu. Abas funkcijas var ieslēgt vienlaicīgi. Ierīci darbinā iebūvētā lītijonū baterijā, kuru var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto mikro USB kabeli. Kad ierīce ir izlādējusies, to var darbināt, izmantojot 3xAAA baterijas, kas atrodas ierīces augšdaļā. Aizturēšanas efekts būs ievērojami spēcīgāks tumšākā vidē un jo īpaši naktī. Tīrīšana tiek veikta, ierīcei esot izslēgtai, izmantojot komplektā iekļauto birsti. Stingri ievērojiet drošības norādījumus!

Bīdīnājums: augsts spriegums! Nepieskarities ierīces iekšējam elektriskajam tīklam. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Neievietojiet ierīcē nekādus svešzērmeņus, īpaši metāla priekšmetus. Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā pārbaudiet, vai ierīce ir darba kārtībā. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Kukaiņu ķērāju nedrīkst izmantot garāžās, stāļos vai līdzīgās vietās. Ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām garīgajām, maņu vai intelektuālajām spējām vai personas ar

nepietiekamu pieredzi un zināšanām tikai tad, ja viņi ierīces lietošanā tiek droši uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi, kā droši rīkoties ar ierīci, lai viņi neradītu traumas. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Bērni nedrīkst mēģināt tīrīt vai apkalpot ierīci, ja vien to neuzrauga atbildīga persona. Ierīci pat uzlādes laikā glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Pārlicinieties, ka bērni nespējās ar ierīci. Ierīci glabājiet tālu no uzliesmojošām vielām. Periodiski sakratiet ierīci, notīriet uzkrātos bezgaisma kūkus. Ierīci ieteicams tīrīt reizi mēnesī vai biežāk, ja nepieciešams. Ierīci tīriet tikai tad, kad tā ir izslēgta.

BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām garīgām, maņu vai intelektuālām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīga persona nav nodrošinājusi lietošanas uzraudzību vai sniegusi lietošanas instrukcijas. Bīstams spriegums!

NORĀDĪJUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

IZVADĀŠANA: Elektroierīkarts nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EIA/WEEE) un saistītajiem valsts tiesību aktiem elektriskie atkritumi ir jāšķiro un jāpārstrādā. Pārstrāde kā alternatīva apglabāšanai: elektroierīkātu īpašnieka pienākums ir nogādāt elektroierīkatus savākšanas punktā vai nodrošināt to pienācīgu pārstrādi. E-atkritumus var apglabāt atkritumu savākšanas punktā, kas darbojas saskaņā ar piemērojamām valsts atkritumu direktīvām. Tas neattiecas uz piederumiem bez elektriskām sastāvdaļām.

EST SEADMETE KIRJELDUS:

Elektroonilise putukāļoksuga lamp, mis kasutab ultravioletkiirgusega valgust, et meelitada tōhusalt ligi lendaivaid putukaid (nt kārbseid, kārbseid, koik, sāaski jt). Putukad saavad kokkupuutel kõrgepinge metallivõrguga elektrilõõgi. Seade ei kasuta hāvatimiseks mingeid keemilisi aineid, tōotab ilma lõhnata ja saastamata. Seade sobib kasutamiseks kodus, aias, kāmpingus, aga ka restoranites ja sōoklates, kontorites, haiglates jne. Seadet saab asetada lauale vōi riputada hingekonksu abil.

KASUTAMINE: Lõksu pannakse tōole puutenupude abil, lõks nupp lūlitab sisse lambe; ja teine nupp lūlitab sisse lõksu. Mõlemat funktsiooni saab sisse lūlitada korraga. Seadme toiteallikaks on sisseehitatud Li-ion aku, mida saab laadida kaasasoleva mikro-USB-kaabli abil. Kui seade on tühni, saab seade kasutada lūlalpool asuvate 3xAAA patareide abil. Pimedas keskkonnas ja eriti õõsel on pūidmise efekt oluliselt vōimsam. Puhastamine toimub seadme vājaljūlitatud olekus, kasutades kaasasolevat harja. Jārgiege rangelt ohutusjuhiseid!

HOIATUS: kõrgepinge! Ārge puudutage seadme sisemist elektrivõrku. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ārge sisestage seadmesse mingeid vōõrkehi, eriti metallieseimeid. Enne seadme kasutusele vōimist kontrollige, et seade oleks tōõkorras. Asetage seade lastele kättesaamatusse kohta. Putukalõksu ei tohi kasutada garaažides, tallides vms. kohtades. Seadet tohivad kasutada ainult üle 8-aastased lapsed ja piiratud vaimse, sensoorse vōi intellektuaalse vōimekusega isikud vōi vāhesse kogemuse ja teadmistega inimesed, kui nad on seadme kasutamisel ohutult juhendatud vōi neile on antud juhised seadme ohutuks kāsitisemiseks, et nad ei tekitaks vigastusi. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ūritada seadet puhastada vōi hooldada, vālja arvatud juhul, kui nad on vastutava isiku järelevalve all. Hoidke seade alla 8-aastaste laste kāeulatusse, isegi laudemise ajal. Veenduge, et lapsed ei māngiks seadmega. Hoidke seade eemal tuleohelikest ainetest. Raputage seadet perioodiliselt vālja, puhastage kogunenud smurud putukad. Soovitame seadet puhastada kord kuus vōi vajadusel sagedamini. Puhastage seadet ainult siis, kui see on vālja lūlitatud.

HOIATUS: Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle vaimsed, sensoorsed vōi intellektuaalsed vōõmed on kahjustatud vōi kellel puuduvad kogemused ja teadmised, vālja arvatud juhul, kui neid on nende ohutuse eest vastutav isik kasutamisel jālginud vōi juhendanud. Ohhtlik pinge!

JUHISED KESKKONNAKĀTVE KOHTA

HĀDĀJĀĀTAMINE: Elektriseadmeid ei tohi hāvitada koos olmejāätmetega. Vastavalt direktiivile 2002/96/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jāätmete kohta (WEEE/WEEE) ja sellega seotud riiklikele õigusaktidele tuleb elektrijāätmed eraldada ja ringlusse vōtta. Ringlussevōtt kui alternatiiv kōrvaldamisele: elektriseadmete omanik on kohustatud viima seadmed kogumispunkti vōi tagama nende nõuetekohase ringlussevōtu. Elektroonikaromu vōib kōr-

valdada jāätmekogumispunktis, mida kāsitatakse vastavalt kohaldatevatele riiklikele jāätmedirektiividele. See ei kehti elektriliste komponentideta tarvikute kohta.

BG ОПИСАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО:

Лампа с електронен капан за насекоми, която използва светлина с ултравиолетови лъчи за ефективно привличане на летящи насекоми (напр. мухи, молци, пеперуди, комари и др.). Насекомите биват поразявани от електрически ток при контакт с металната мрежа с високо напрежение. Устройството не използва никакви химически вещества за унищожаване, работи без мизеризма и без замърсяване. Устройството е подходящо за използване у дома, в градината, в къмпинга, но също така и в ресторанти и столове, офиси, болници и др. Устройството може да се постави на маса или да се закачи с помощта на кука на панта.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Капанът се пуска в действие чрез сензорни бутони, като единият бутон включва лампата, а другият - капана. Двете функции могат да се включат едновременно. Устройството се съхранява от вградена литиево-йонна батерия, която може да се зарежда с включения в комплекта микро USB кабел. Когато е разредено, устройството може да работи с батериие 3xAAA в горната част. Ефектът на улавяне ще бъде значително по-силен в по-тъмната среда и особено през нощта. Почистването се извършва при изключено устройство, като се използва включената в комплекта четка. Спазвайте стриктно инструкциите за безопасност!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Високо напрежение! Не докосвайте вътрешната електрическа мрежа на устройството. Децата не трябва да си играят с устройството. Не поставяйте в устройството никакви чужди предмети, особено метали. Преди да пуснете устройството в експлоатация, проверете дали устройството е в добро работно състояние. Поставете уреда на място, недостъпно за деца. Капанът за насекоми не трябва да се използва в гаражи, конюшни и други подобни места. Уредът може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени умствени, сетивни или интелектуални способности, както и от хора с недостатъчен опит и познания, само ако са под сигурен надзор при използването на уреда или са им дадени инструкции как да боравят безопасно с уреда, така че да не причинят нараняване. Децата не трябва да си играят с апарата. Децата не трябва да се опитват да почистват или поддържат уреда, освен ако не са под надзора на отговорно лице. Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години, дори когато се зарежда. Уверете се, че децата не си играят с устройството. Съхранявайте устройството далеч от запалими вещества. Периодично разплащайте устройството, почиствайте натрупаните мъртви насекоми. Препоръчваме ви да почиствате устройството веднъж месечно или по-често, ако е необходимо. Почиствайте уреда само когато той е изключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени умствени, сетивни или интелектуални способности или с липса на опит и познания, освен ако не са получили надзор при използването или инструкции за употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност. Опасно напрежение!

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЛВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИЗВЪРЛЯНЕ: Електрическото оборудване не трябва да се извърля заедно с битовите отпадъци. Съгласно Директива 2002/96/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕО/ОЕЕО) и свързаното с нея национално законодателство, електрическите отпадъци трябва да се разделят и рециклират. Рециклиране като алтернатива на извърлянето: собственикът на електрическото оборудване е длъжен да го предаде в пункт за събиране или да осигури правилното му рециклиране. Електрическите отпадъци могат да се извърлят в пункт за събиране на отпадъци, който се експлоатира в съответствие с приложимите национални директиви за отпадъците. Това не се отнася за аксесоари без електрически компоненти.

CE DECLARATION OF CONFORMITY
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – překlad z originálu
EÚ VYHLÁŠENIE O ZHODE – preklad z originálu

<p>1. Supplier's name and Address: Jméno a adresa dodavatele: Meno a adresa dodávateľa:</p>	<p>NINGBO KINVEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD Add: Lane 311, No.95 Kaiyuan Road Jiangbei Dist, Ningbo City, Zhejiang Province, China (315033)</p>	
<p>2. Manufacturer address: Adresa výrobce: Adresa výrobcu:</p>	<p>NINGBO KINVEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD Add: Lane 311, No.95 Kaiyuan Road Jiangbei Dist, Ningbo City, Zhejiang Province, China (315033)</p>	
<p>3. Product: Výrobek: Výrobok:</p>	<p>Mosquito killer bulb (DYT-Y30) Svítilna + lapač hmyzu (DYT-Y30) Svietidlo + lapač hmyzu (DYT-Y30)</p>	
<p>Conform(s) to the following Directive(s)/Norm(s) and report(s) Splňuje následující směrnice/normy a zprávy V súlade s nasledujúcimi smernicami/normami a správami</p>		
<p>Electromagnetic Compatibility Directive Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Smernica o elektromagnetickej kompatibilitě</p>	<p>EN 55014-1, EN 55015 EN 61547 EN 55014-2</p>	<p>SZAHE181025001-01</p>
<p>RoHS RoHS RoHS</p>	<p>IEC 62321-3-1 IEC 62321-4 IEC 62321-7-2 IEC 62321-8</p>	<p>SZARR181025010-01</p>
<p>5. Supplementary information: Doplňující informace: Doplňujúce informácie:</p>	<p>The product described above is in conformity with mentioned directives and reports. Výše popsaný výrobek je v souladu s uvedenými směrnici a zprávami. Vyššie popísaný výrobok je v súlade s uvedenými smernicami a správami.</p>	
<p>6. Supplier (<i>Full name, place and date of issue with stamp</i>); Dodavatel (<i>jméno, místo a datum vydání s razítkem</i>); Dodávateľ (<i>meno, miesto a dátum vydania s pečiatkou</i>)</p> <p align="center">NINGBO KINVEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Add: Lane 311, No.95 Kaiyuan Road Jiangbei Dist, Ningbo City, Zhejiang Province, China (315033)</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>宁波金粉国际贸易有限公司 NINGBO KINVEN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD</p> </div> </div>		